

# **BEDIENUNGSANLEITUNG**

**DWHB00W** 

DEUTSCH	Gebrauchsanweisung	Seite 3		
ENGLISH	Instructions for use	Page 11		
FRANÇAIS	Mode d'emploi	Page 20		
NEDERLANDS	Gebruiksaanwijzing	Pagina 28		
<b>ESPAÑOL</b>	Instrucciones para el uso	Página 36		
PORTUGUÊS	Manual de utilização	Página 44		
ITALIANO	Istruzioni per l'uso	Pagina 52		
ΕΛΛΑΣ	Οδηγίες χρήοης	Σελίδα 60		
SVENSKA	Bruksanvisning	Sidan 68		
NORSK	Bruksanvisning	Side 76		
DANSK	Brugsanvisning	Side 84		
SUOMI	Käyttöohje	Sivu 92		

# **GEBRAUCHSANWEISUNG**

VOR DEM GEBRAUCH/ANSCHLIESSEN
HINWEISE UND RATSCHLÄGE
REGENERIERSALZ EINFÜLLEN
KLARSPÜLER EINFÜLLEN
REINIGER EINFÜLLEN
WARTUNG UND PFLEGE

## **VOR DEM GEBRAUCH/ANSCHLIESSEN**

#### I. Auspacken und kontrollieren:

Nach dem Auspacken sicherstellen, dass das Gerät keine Transportschäden aufweist und die Tür richtig schließt. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Techniker oder Ihren Händler.

- Das Verpackungsmaterial (Plastikbeutel usw.) außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, da es eine mögliche Gefahrenquelle darstellt.
- Der Geschirrspüler wurde im Werk auf einwandfreie Funktion überprüft.
   Dabei sind einige Wasserflecken zurückgeblieben.
   Diese verschwinden nach dem ersten Spülgang.

#### 2. Wasser- und Elektroanschlüsse:

Alle Wasser- und Elektroanschlüsse müssen unter Beachtung der Herstellervorschriften und Einhaltung der örtlichen Sicherheitsvorschriften von einem Fachmann ausgeführt werden (siehe auch beiliegende Montageanweisung). Das Gerät nur im Haushalt und für den angegebenen Zweck verwenden.

Geräte mit Transportschäden dürfen nicht betrieben werden. Wenden Sie sich an den Kundendienst oder Fachhandel.

#### (Separate Montageanweisung beachten)

#### 3. Wasserzu- und -ablauf:

- Besondere Vorschriften des örtlichen Wasserwerkes beachten.
   Wassereinlassdruck: 0,03 - 1,0 MPa.
- Zu- und Ablaufschlauch knickfrei verlegen.
- Falls die Schlauchleitungen nicht lang genug sind, wenden Sie sich an den Kundendienst oder Fachhandel.
- Zulaufschlauch muss fest und dicht mit Wasserhahn verbunden sein.
- Die Zulaufwassertemperatur hängt vom Modell ab. Zulaufschlauch mit der Aufschrift "25°C Max": Bis maximal 25°C.
  - Alle übrigen Modelle: Bis maximal 60°C.
- Stellen Sie installationsseitig sicher, dass aus dem Gerät abgepumptes Abwasser frei ablaufen kann (ggf. Spritzhaut am Siphon entfernen).
- Ablaufschlauch mit Schelle am Siphon gegen Abrutschen sichern.

Gültig nur für Geräte mit Wasserstoppsystem: Soweit die Anschlussvorschriften eingehalten sind, schützt ein Wasserstoppsystem Ihre Wohnung zuverlässig vor Wasserschäden.

#### 4. Elektrischer Anschluss:

- Besondere Vorschriften des örtlichen Elektrizitätswerkes beachten.
- Angaben zur Spannung finden Sie auf dem Leistungsschild auf der rechten Gerätetürinnenseite.
- Die Erdung des Gerätes ist gesetzlich vorgeschrieben.
- Keine Verlängerungen oder Mehrfachstecker verwenden.
- Vor jeder Wartungsarbeit Gerät ausschalten.
- Eine beschädigte Netzanschlussleitung muss durch eine gleichwertige ersetzt werden. Diese ist beim Kundendienst erhältlich und muss von einem Fachmann ersetzt werden.

#### Achtung bei Geräten mit LCD-Display:

Der Zugriff zum Netzanschlussstecker muss nach der Installation des Gerätes jederzeit gewährleistet sein.

• Für Österreich: Wird ein Fl-Schalter dem Gerät vorgeschaltet, muss dieser pulsstromsensitiv sein.

#### EG-Konformitätserklärung

Bei Entwicklung, Herstellung und Verkauf dieses Gerätes wurden folgende Richtlinien beachtet:

- 73/23/EWG
- 89/336/EWG
- 93/68/EWG



#### Fassungsvermögen:

12 Maßgedecke.

# HINWEISE UND RATSCHLÄGE

# I. Verpackung:



Die Verpackung besteht aus 100% recyclingfähigem Material und ist durch das Recyclingsymbol gekennzeichnet 🔼.

#### 2. Energie und Wasser sparen:

- Geschirr nicht unter fließendem Wasser vorspülen.
- Geschirrspüler stets voll beladen oder bei Beladung nur eines Korbes Programm für halbe Beladung/ Multizone (falls verfügbar) wählen.
- Wenn umweltschonende Energiequellen, wie z.B. Solarheizungen, Wärmepumpen oder Fernwärme zur Verfügung stehen, sollte der Warmwasseranschluss bis maximal 60°C genutzt werden. Sicherstellen, dass Zulaufschlauch geeignet ist. Siehe Anweisungen unter "Anschliessen".

#### 3. Entsorgung:

Das Gerät wurde aus wieder verwendbaren Materialien hergestellt. Bei einer späteren Verschrottung muss das Gerät einer ordnungsgemäßen und damit umweltgerechten Entsorgung zugeführt werden. Das Gerät funktionsuntüchtig machen, Netzkabel abschneiden.

Um Gefahrensituationen (z.B. Erstickungsgefahr) für Kinder auszuschließen, Türschloss so zerstören, dass die Tür nicht mehr schließt.

#### 4. Hinweise zur Kindersicherheit:

- Kinder dürfen nicht mit dem oder im Geschirrspüler spielen.
- Spülmittel, Klarspüler und Regeneriersalz an einem trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.

#### 5. Sicherheitshinweise:

- Geöffnete Tür nur mit ausgefahrenem Geschirrkorb (und Geschirr) belasten. Nicht als Arbeitsplatte oder Sitzgelegenheit benutzen, nicht darauf stellen: Kippgefahr!
- Geben Sie kein Lösungsmittel in den Spülraum: Explosionsgefahr!
- Gegenstände, die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden. Lange Utensilien müssen in horizontaler Position in den Oberkorb gelegt werden und mit der Spitze in das Gerät zeigen.
- Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das Gerät ausschalten und den Wasserhahn schließen.
- Bei Störungen das Gerät ausschalten und den Wasserhahn schließen.

- Nach Programmende Gerät ausschalten und Wasserhahn schließen.
- Reparaturen und technische Änderungen dürfen nur durch einen Fachmann ausgeführt werden.
- Das Wasser in der Geschirrspülmaschine ist kein Trinkwasser.
- Lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten in der Nähe der Maschine.
- Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Vorsicht: Gefahr bei geöffneter Tür.

#### 6. Frostsicherheit

Steht das Gerät in einem frostgefährdeten Raum, so muss es vollständig entleert werden. Wasserhahn schließen, Zu- und Ablaufschlauch lösen und Wasser auslaufen lassen.

#### 7. Modelle mit Wasserstoppsystem:

Im Zulaufschlauch und im Kunststoffgehäuse des Wasseranschlusses sind elektrische Bauteile enthalten. Deshalb Schlauch nicht durchschneiden und Kunststoffgehäuse nicht in Wasser tauchen. Bei beschädigtem Schlauch Geschirrspüler sofort ausschalten.

#### 8. Das Gerät sollte nicht außerhalb eines Temperaturbereiches von 5°C bis 45°C betrieben werden.

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektround Elektronik-Altgeräte (WEEE) ist vorliegendes Gerät mit einer Markierung versehen. Sie leisten einen positiven Beitrag für den Schutz der Umwelt und die Gesundheit des Menschen, wenn Sie dieses Gerät einer gesonderten Abfallsammlung zuführen. Im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät durch unsachgemäße Entsorgung negative Konsequenzen nach sich ziehen.

Auf dem Produkt oder der beiliegenden Produktdokumentation ist folgendes Symbol 🎩 einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist Entsorgen Sie dieses Produkt im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte.

Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen. Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produkts zu erhalten.

# **REGENERIERSALZ EINFÜLLEN**

Ab einer Wasserhärte von 1-2 (mittel) muss der Wasserenthärter vor der Benutzung mit Regeneriersalz gefüllt werden (Wasserhärte beim Wasserwerk erfragen oder auf der letzten Wasserrechnung nachsehen). Falls Härtebereich nicht 3 ist (Stellung bei Auslieferung) bzw. sich die Wasserhärte ändert:

Härtebereich einstellen (nur für Geschirrspülmaschinen ohne Wasserhärte-Sensor):

Einstellung gemäß unten stehender Tabelle: Gerät einschalten (siehe Kurzanleitung).

- 2. Programm wählen (gemäss Programmübersicht in Kurzanleitung).
- "Start-Taste" drücken (mindestens 5 Sekunden) bis "Anzeigelampe" Start" blinkt.
- "Anzeigelampe Start" blinkt, bzw. Digitalanzeige leuchtet entsprechend der eingestellten Wasserhärte (Tabelle, Einstellung - Blinkfrequenz oder Digitaldisplay).
- Mit jedem kurzen Drücken der "Start-Taste" erhöht sich die Einstellung und beginnt nach 7 wieder bei 1.
- Gerät ausschalten (siehe Kurzanleitung).

Danach ist die gewählte Einstellung gespeichert.

Härtestufe/ Härtebereich	Deutscher Härtegrad °dH	Franz. Härtegrad °fH	mmol/l	Clarke oder Englischer Härtegrad	Einstellung Blinkfrequenz (1x-7x) bzw. Digitalanzeig (1-7)	
l weich	0 - 5	0 - 9	0 - 0,9	0 - 6,3	lx	1
I - 2 mittel	6-10	10 - 18	1,0 - 1,8	7 - 12,6	2x	2
2 mittel	11 - 15	19 - 27	1,9 - 2,7	13,3 - 18,9	3x	3
3 mittelhart	16 - 21	28 - 37	2,8 - 3,7	19,6 - 25,9	4x	4
4 hart	22 - 28	38 - 50	3,8 - 5,0	26,6 - 35	5x	5
4 sehr hart	29 - 35	51 - 63	5,1 - 6,3	35,7 - 44,1	6x	6
4 äußerst hart	36 - 60	64 - 107	6,4 - 10,7	44,8 - 74,9	7x	7

Im Härtebereich I (weich) muss kein Regeneriersalz eingefüllt werden.

Einstellungen nur bei Geräten ohne

Bei Geräten mit Wasserhärte-

Sensor wird die Einstellung

automatisch vorgenommen.

Wasserhärte-Sensor.

Regeneriersalz einfüllen

Vorsicht: Nur Regeneriersalz für Haushaltsgeschirrspülmaschinen

Versehentliches Füllen des Salzbehälters z.B. mit Reinigungsmitteln führt zur Zerstörung des Enthärters.

- Unterkorb herausheben.
   Deckel öffnen, nach links drehen.
- 3. Nur bei erster Benutzung Behälter bis zum Rand mit Wasser auffüllen.
- 4. Behälter bis zum Rand (mit Hilfe des Einfülltrichters) mit Regeneriersalz füllen (1. Mal min. 1,5 kg und max. 2 kg) und mit einem Löffelstiel umrühren.
- 5. Deckel schließen, nach rechts drehen.
- 6. Unterkorb wieder einsetzen.
- 7. Nach dem Einfüllen sofort Spülprogramm starten (das Programm Vorspülen ist nicht ausreichend). Damit erreichen Sie, dass übergelaufene Regeneriersalzlösung sofort weggespült und Korrosion vermieden wird.

Vorratsanzeige für Salz

Ihr Geschirrspüler besitzt eine elektrische oder eine optische Vorratsanzeige (je nach Modell).

Elektrische Vorratsanzeige

Die Anzeigelampe auf der Bedienungsblende leuchtet, wenn Regeneriersalz nachgefüllt werden muss.

Optische Vorratsanzeige

Der Schwimmer ist im Fenster des Deckels gut sichtbar, wenn genügend Regeneriersalz vorhanden ist.

Der Schwimmer sinkt ab und ist nicht mehr sichtbar, sobald Regeneriersalz nachgefüllt werden muss.









# KLARSPÜLER EINFÜLLEN

Klarspüler entspannt das Wasser, damit es gleichmäßig vom Geschirr abläuft und keine Schlieren oder Flecken auf dem Geschirr hinterlässt. Behälter vor der ersten Benutzung mit Klarspüler füllen. Verwenden Sie nur Klarspüler für Haushaltsgeschirrspülmaschinen.

- 1. Taste A drücken, um Deckel zu öffnen (s. Zeichnung).
- Klarspüler bis zur Markierung "max" einfüllen (ca. 100 ml). <u>Verschütteten Klarspüler sofort abwischen!</u> Sonst erhöhte Schaumbildung, die das Spülergebnis beeinträchtigen kann.
- 3. Deckel schließen.

Der Füllstand ist dann regelmäßig zu kontrollieren.





#### Dosiermenge verändern

Stellung bei Auslieferung: Position 4.

Falls Sie mit dem Spül- oder Trocknungsergebnis nicht zufrieden sind, können Sie die Dosiermenge für den Klarspüler ändern.

- 1. Taste A drücken, um Deckel zu öffnen (s. Zeichnung).
- 2. Bei Schlieren: niedrigere Stufe (1-3) mit einer Münze o.ä. einstellen. Geschirr nicht trocken: höhere Stufe (5-6) einstellen.
- 3. Deckel schließen.


## Vorratsanzeige für Klarspüler:

#### **Optische Vorratsanzeige:**

hell Klarspüler nachfüllen

dunkel Klarspüler noch vorhanden.





#### Elektrische Vorratsanzeige (falls vorhanden):

Die Anzeigelampe für Klarspüler auf der Bedienungsblende leuchtet, wenn Klarspüler nachgefüllt werden muss.

# REINIGER EINFÜLLEN

Nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden.

Den Reiniger bitte erst unmittelbar vor dem Start des Programms einfüllen (siehe auch Hinweise in der Kurzanleitung).

- 1. Taste (C) drücken, um Deckel zu öffnen.
- 2. Reiniger einfüllen.
- Programme mit Vorreinigen:
  - Pulver- bzw. Flüssigreiniger:
     2/3 der vom Reinigerhersteller empfohlenen Menge in die Kammer (A) einfüllen.
     1/3 in die Kammer (B) einfüllen.
  - Tabletten:
     Eine Tablette in Kammer (A) einlegen, bzw. Hinweise des Reinigerherstellers beachten.
- Programme ohne Vorreinigen:
  - Pulver- bzw. Flüssigreiniger, Tabletten:
     Gesamte vom Reinigerhersteller empfohlene Menge in die Kammer (A) einfüllen.
- Programme mit Zusatzfunktion "Multizone/Halbe Beladung" (wenn vorhanden):
  - Bei Pulver- und Flüssigreiniger kann die Reinigermenge um 1/3 reduziert werden.
- 3. Deckel schließen.

#### Reiniger

Sie können die im Handel erhältlichen, flüssigen oder pulverförmigen Markenreiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen bzw. Tabletten verwenden (kein Handspülmittel).

Aus Gründen des Umweltschutzes sollten Sie die Empfehlungen der Hersteller beachten. Verwenden Sie nie mehr Reiniger als vom Hersteller empfohlen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller. Halten Sie diese Produkte von Kindern fern.


Bei Verwendung von Reinigern in Tablettenform sind unbedingt die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.

Bei Verwendung von kombinierten Reinigerprodukten, welche die Verwendung von Klarspüler oder Salz überflüssig machen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Produkte mit integriertem Klarspüler entfalten nur bei bestimmten Programmen ihre optimale Wirkung.
- Produkte, die den Einsatz von Regeneriersalz überflüssig machen, sind nur innerhalb bestimmter Wasserhärtebereiche anwendbar.

Lesen Sie bitte die Produktbeschreibungen dieser Produkte aufmerksam. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Hersteller des Reinigers.

Für Reklamationen, die in direktem Zusammenhang mit diesen Produkten stehen, kann von uns keine Garantieleistung übernommen werden.



# REINIGER EINFÜLLEN

Nur Reiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen verwenden.

Den Reiniger bitte erst unmittelbar vor dem Start des Programms einfüllen (siehe auch Hinweise in der Kurzanleitung).

- 1. Taste (C) drücken, um Deckel zu öffnen.
- 2. Reiniger einfüllen.
- Programme mit Vorreinigen:
  - Pulver- bzw. Flüssigreiniger:
     2/3 der vom Reinigerhersteller empfohlenen Menge in die Kammer (A) einfüllen.
     1/3 in die Kammer (B) einfüllen.
  - Tabletten:
     Eine Tablette in Kammer (A) einlegen, bzw. Hinweise des Reinigerherstellers beachten.
- Programme ohne Vorreinigen:
  - Pulver- bzw. Flüssigreiniger, Tabletten:
     Gesamte vom Reinigerhersteller empfohlene Menge in die Kammer (A) einfüllen.
- Programme mit Zusatzfunktion "Multizone/Halbe Beladung" (wenn vorhanden):
  - Bei Pulver- und Flüssigreiniger kann die Reinigermenge um 1/3 reduziert werden.
- 3. Deckel schließen.

#### Reiniger

Sie können die im Handel erhältlichen, flüssigen oder pulverförmigen Markenreiniger für Haushaltsgeschirrspülmaschinen bzw. Tabletten verwenden (kein Handspülmittel).

Aus Gründen des Umweltschutzes sollten Sie die Empfehlungen der Hersteller beachten. Verwenden Sie nie mehr Reiniger als vom Hersteller empfohlen. Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise der Hersteller. Halten Sie diese Produkte von Kindern fern.


Bei Verwendung von Reinigern in Tablettenform sind unbedingt die Empfehlungen des Herstellers zu beachten.

Bei Verwendung von kombinierten Reinigerprodukten, welche die Verwendung von Klarspüler oder Salz überflüssig machen, beachten Sie bitte folgende Hinweise:

- Produkte mit integriertem Klarspüler entfalten nur bei bestimmten Programmen ihre optimale Wirkung.
- Produkte, die den Einsatz von Regeneriersalz überflüssig machen, sind nur innerhalb bestimmter Wasserhärtebereiche anwendbar.

Lesen Sie bitte die Produktbeschreibungen dieser Produkte aufmerksam. Wenden Sie sich im Zweifelsfalle an den Hersteller des Reinigers.

Für Reklamationen, die in direktem Zusammenhang mit diesen Produkten stehen, kann von uns keine Garantieleistung übernommen werden.



## WARTUNG UND PFLEGE

Vor jeder Reinigungs- und Wartungsarbeit das Gerät ausschalten und Wasserhahn schließen.

#### Reinigung außen:

Falls die Außenseite des Geschirrspülers verschmutzt ist, können Sie diese mit einem schonenden Haushaltsreiniger feucht abwischen. Die Bedienungsblende nur mit einem leicht angefeuchteten Tuch abwischen.

Verwenden Sie keine Scheuermittel.

#### Reinigung innen:

Die Türdichtung und die Türinnenseite regelmäßig mit einem feuchten Tuch abwischen, um Speisereste zu entfernen.

#### Oberer Sprüharm:

- I. Mutter lösen (nach links drehen) (**A**) und Sprüharm nach unten abnehmen (**B**).
- 2. Düsen ausspülen.
- 3. Sprüharm wieder mittig aufsetzen, Mutter anziehen (nach rechts drehen), <u>dabei nicht verkanten.</u>
  Die Mutter muss festsitzen, klick!


Sprüharm muss frei drehbar sein.



#### Unterer Sprüharm:

- **I.** Mutter lösen (nach links drehen) (**C**) und Sprüharm nach oben abnehmen (**D**).
- 2. Düsen ausspülen.
- 3. Sprüharm wieder mittig aufsetzen und Mutter anziehen (nach rechts drehen), <u>dabei nicht verkanten.</u>
  Die Mutter muss festsitzen, klick.

Sprüharm muss frei drehbar sein.



## WARTUNG UND PFLEGE


#### Siebsystem


- 1. Mikrofilter nach links drehen (Pfeilrichtung "0") und entnehmen (E).
- 2. Grobsieb entnehmen (F).
- 3. Feinsieb entnehmen (G).
- **4.** <u>Alle Siebe unter fließendem Wasser reinigen,</u> dabei das Feinsieb nicht verbiegen.
  - Beachten Sie, dass kein Schmutz im Geschirrspüler bleibt!
- 5. Zusammenbau:

Grobsieb in Mikrofilter stecken und verrasten. Feinsieb einlegen. Sieb muss unter beiden Laschen liegen (H).


Grobsieb / Mikrofilter - Kombination einsetzen und durch Rechtsdrehen in Pfeilrichtung "I" festziehen, bis Markierung auf Mikrofilter und Feinsieb übereinstimmt.


Der korrekte Sitz aller Teile ist wichtig für ein gutes Spülergebnis!














## Bedienung des Gerätes

Zusätzliche Hinweise finden Sie in den einzelnen Kapiteln der Gebrauchsanweisung.



## Beladungshinweise und Korbausstattung

#### Oberkorb:


#### Glashalter schwenkbar (A):

Je nach Position, z.B. kleine oder langstielige Gläser.

#### Geschirrhalter (B):

Je nach Position, z.B. Teller, Tassen und langstielige Gläser.

Lange Utensilien (z.B. Fleischgabeln, Messer) müssen mit der Spitze in das Gerät zeigen.



#### Höhenverstellung (auch mit Beladung):

Die beiden Korbgriffe (C)
Untere Stellung:
nach außen ziehen und

Korb absenken.


Die beiden Korbgriffe (C)

bis zum Einrasten nach

oben ziehen

(Auslieferungszustand).


Die beiden Korbgriffe müssen sich auf gleicher Höhe befinden.



#### Unterkorb:

Obere Stellung:


Mit zwei klappbaren Tellerhaltern (D).



#### Besteckkorb (E):

Gittereinsatz **(F)**, zur Separierung der Besteckteile, beigefügt.

Gegenstände die zu Verletzungen führen können, müssen mit der Spitze nach unten in den Besteckkorb einsortiert werden.



Verwenden Sie nur spülmaschinenfestes Geschirr. Bitte keine Gegenstände im Geschirrspüler reinigen, die ungeeignet sind, z.B. Holz, Aluminium, Zinn, Geschirr mit Dekor (ohne Unterglasur), Silberbesteck.



## Was tun, wenn...

Sollte Ihr Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, dann überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte, bevor Sie den Kundendienst rufen (\* siehe auch entsprechendes Kapitel in der Gebrauchsanweisung).

Störung	Ursache	Abhilfe
Gerät läuft nicht an	Keine Wasserzufuhr.	Wasserhahn öffnen.
	Zu geringe Wasserzufuhr.	<ul><li>Zulaufsieb an Wasserhahn reinigen.</li><li>Knickfreie Verlegung Zulaufschlauch prüfen.</li></ul>
	Keine Stromzufuhr.	<ul> <li>Netzstecker einstecken.</li> <li>START-Taste drücken.</li> <li>Tür schließen.</li> <li>Sicherung im Haus prüfen.</li> </ul>
	Startzeit ist vorgewählt.	• ggf. Startzeit auf "0" stellen.
Geschirr nicht trocken	Klarspülmenge zu niedrig.	Dosierung erhöhen *.
	Restwasser in Vertiefungen.	Geschirrteile schräg positionieren.
Geschirr nicht sauber	Geschirrflächen werden von Wasserstrahl nicht erreicht.	<ul> <li>Geschirr so einordnen, dass es sich nicht berührt. Hohlflächen nach unten positionieren.</li> </ul>
	Zu wenig Reiniger.	Entsprechend Herstellerangabe dosieren.
	Falsches Programm eingestellt.	Stärkeres Programm wählen.
	Sprüharme blockiert.	Sprüharme müssen sich frei drehen.
	Düsen in Sprüharmen verstopft.	Verschmutzung beseitigen *.
	Reiniger nicht geeignet/zu alt.	Einsatz eines guten Markenreinigers.
Sand- und grießartige Rückstände	Siebe verschmutzt.	Siebe regelmäßig prüfen/ ggf. reinigen *.
	Siebe nicht richtig positioniert.	Sieb richtig einlegen und festziehen *.
Verfärbung Kunststoffteile	Tomaten-/Karottensaft,	<ul> <li>Abhängig von Material, ggf. Reiniger mit stärkerer Bleichwirkung verwenden.</li> </ul>
Beläge auf Geschirr		
• entfernbar	Flecken an Geschirr/Gläsern.	Klarspüldosiermenge erhöhen *.
	Schlieren/Streifen an Gläsern.	Klarspüldosiermenge reduzieren *.
	Salzbelag auf Geschirr/Gläsern.	Salzbehälterdeckel richtig verschließen *.
nicht entfernbar	Wasserenthärtung unzureichend, Kalkflecken.	<ul> <li>Wasserhärteeinstellung korrigieren, ggf. Salz nachfüllen *.</li> </ul>
Gläser trübe/blind	Nicht spülmaschinenbeständig.	Spülbeständige Gläser verwenden.
Rost auf Besteck	Nicht ausreichend rostbeständig.	Spülbeständiges Besteck verwenden.
Fehlererkennung Gerät	<ul> <li>START-Lampe blinkt.</li> <li>Anzeige F (wenn vorhanden).</li> </ul>	<ul> <li>Prüfen, ob Filtersystem verschmutzt bzw.         Wasserzufuhr unterbrochen ist (Filter ggf. reinigen *).         Programm neu starten. START -Taste 2 Sekunden drücken, bis Anzeigelampe START erlischt. Programmeu wählen und START-Taste erneut drücken.</li> </ul>

Sollte die Störung nach o.g. Kontrollen weiterhin bestehen oder erneut auftreten, schalten Sie das Gerät aus und schließen Sie den Wasserhahn. Setzen Sie sich bitte mit Ihrer Kundendienststelle in Verbindung (siehe hierzu Garantieheft).

Bitte halten Sie für den Anruf bei Ihrer Kundendienststelle folgende Angaben bereit:

- Kurze Beschreibung der Störung.
- Gerätetype und Modell.
- Servicenummer, d.h. die Zahl auf dem Service-Aufkleber an der rechten Türinnenseite.




## **DWH B00W**

# Kurzanleitung

1 2



DWH BOO



# Zusatzfunktionen 3)

0

# Taste für "Halbe Beladung" Halbe Beladung im Ober- und Unterkorb möglich. Zuerst Programm wählen, danach Taste für "Halbe Beladung" drücken. Anzeigelampe leuchtet und erlischt nach Programmende.

 $\Diamond$ 

0

\* S

0

Diese Programme können mit der Option "Halbe Beladung" verwendet werden (\*).

## **Anzeigen**



Klarspüler nachfüllen



Regeneriersalz nachfüllen Jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.

blinkt bei Störung, erlischt bei Programmende.

Programmübersicht and a second			Reiniger 2)		Verbrauchswerte 3)			
	Programme		Beladungsempfehlung	Ą	В	Liter	kWh	Minuten
<u>@</u>	Vorspülen	kalt	Geschirr, das später gespült werden soll.	-	-	5,0	0,02	10
≣(30'	Express	40°C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.	×	-	13,0	0,70	30
eco	Eco <sup>1) 6) *)</sup>	50°C	Normal verschmutztes Geschirr.	X	X	16,0	1,05	195
O C	Antibakteriell <sup>4) 5)</sup>		Normal bis stark verschmutztes Geschirr, mit zusätzlicher antibakteriellen Wirkung.	X	Х	16,0	1,75	120
Û	Intensiv	70°C	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.	X	X	17,0	1,65	145

- I) Energie-Label Programm EN 50242;
- 2) Siehe "Bedienung des Gerätes";
- Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Zusatzfunktionen, Wasserzulauftemperatur - größer kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.
- Die bakterienabtötende Wirkung wurde gemeinsam mit dem Institut Pasteur in Lille (Frankreich) gemäß der Norm NF EN 13697 vom November 2001 nachgewiesen.
- Bei einer Programmunterbrechung (z.B. Öffnen der Tür) wird die antibakterielle Reinigung negativ beeinflusst.
- 6) Energiesparprogramm mit verlängerter Trocknung.

### **DWH B00W**

# Kurzanleitung





## **Anzeigen**



Klarspüler nachfüllen



Regeneriersalz nachfüllen

Jedoch nur unmittelbar vor einem Spülgang.

Programmübersicht			Reiniger 2)		Verbrauchswerte 3)			
	Programme		Beladungsempfehlung	A	В	Liter	kWh	Minuten
<b>(11)</b>	Vorspülen	kalt	Geschirr, das später gespült werden soll.	-	-	5,0	0,02	10
≣30'	Express	40°C	Leicht verschmutztes Geschirr, ohne angetrocknete Speisereste.	X	-	13,0	0,70	30
eco	Eco <sup>1) 6) *)</sup>	50°C	Normal verschmutztes Geschirr.	X	X	16,0	1,05	195
	Antibakteriell 4) 5)		Normal bis stark verschmutztes Geschirr, mit zusätzlicher antibakteriellen Wirkung.	Х	Х	16,0	1,75	120
Û	Intensiv	70°C	Stark verschmutztes Geschirr, besonders Töpfe und Pfannen.	X	Х	17,0	1,65	145

- Energie-Label Programm EN 50242;
- Siehe "Bedienung des Gerätes"; Programmdaten ermittelt in Anlehnung an EU-Norm EN 50242. Abweichungen im täglichen Gebrauch sind möglich, z.B. durch verschiedene Beladung, Zusatzfunktionen, Wasserzulauftemperatur - größer kleiner 15°C - , Wasserhärte und Netzspannung u.s.w.
- Die bakterienabtötende Wirkung wurde gemeinsam mit dem Institut Pasteur in Lille (Frankreich) gemäß der 4) Norm NF EN 13697 vom November 2001 nachgewiesen.
- 5) Bei einer Programmunterbrechung (z.B. Öffnen der Tür) wird die antibakterielle Reinigung negativ beeinflusst.
- Energiesparprogramm mit verlängerter Trocknung.